

eurocol – the strong connection

## Eurosafe Star Tack - Einseitklebstoff 522

### Универсальный клей 522 Eurosafe Star Tack

#### Свойства:

- многосторонне применимый
- длительное открытое время
- высокая клеящая способность
- очень высокая клейкость
- для укладки покрытий на ещё влажный или сухой клеевой слой, а также для приклеивания покрытий контактным способом
- для приклеивания на плотные основания
- легко наносимый
- не содержит растворителей по TRGS 610
- реактивируемый с помощью фена для горячей сварки без насадки
- препятствует миграции пластификаторов, т.е. позволяет приклеивать новое покрытие на старое покрытие с гарантией того, что Ваше новое покрытие не будет испорчено впитавшимися в него пластификаторами из старого покрытия
- пригоден для отапливаемых полов и для использования под мебель на роликах
- пригоден для нанесения валиком

#### Для приклеивания:

- виниловых покрытий в рулонах (для приклеивания ПВХ-покрытий в плитках мы рекомендуем 528 Универсальный клей)
- покрытий из вспененного винила
- виниловых покрытий на основе из полиэстера или минеральных волокон
- теплоизоляционных материалов
- отражающих стеновых материалов в спортзалах на впитывающие и плотные основания

#### Технические характеристики:

Основа:	кополимерная дисперсия
Цвет:	бежевый
Плотность:	прибл. 1,28 г/м <sup>3</sup>
Консистенция:	средневязкая
Растворитель/очиститель:	вода
Способ нанесения:	зубчатым шпателем A1/A2, в зависимости от приклеиваемого покрытия
Расход:	220 – 270 г/м <sup>2</sup>
Температура применения:	не ниже 15° С
Время для подсушки:	10-90 минут, в зависимости от вида приклеивания*
Время для контактного приклеивания:	прибл. 90 минут*
Время затвердевания:	прибл. 24 часа*
Допустимое время хранения:	прибл. 12 месяцев в заводской упаковке, вскрытые упаковки плотно закрыть и в кратчайшие сроки использовать
Морозоустойчивый:	нет
Огнеопасность:	нет
Условия хранения:	в закрытой упаковке, при нормальной температуре
Маркировка по предписанию об опасных веществах:	нет
GISCODE:	D 1
Паспорт безопасности:	по запросу

\* Вышеуказанные данные являются лабораторными значениями, которые из-за большого числа связанных с объектом возможностей применения следует рассматривать как ориентировочные.

#### Основание:

Готовая к покрытию грунтовая поверхность должна отвечать требованиям VOB/DIN 18365, 18202, а также ВЕВ – Инструкция от февраля 2002 года «Проверка и подготовка грунтовых поверхностей, отапливаемые и неотапливаемые напольные конструкции». Основание должно быть прочным на сжатие и растяжение, чистым, продолжительно сухим, без трещин и пыли, ровным, свободным от веществ, препятствующих адгезии. Недостаточно годные полы необходимо доработать: отшлифовать, нанести грунтовку и шпатлёвку. В противном случае все недостатки письменно зафиксировать. Для подготовки пригодного для кресел на роликах, способного к абсорбции, ровного основания необходимо прошпаклевать слоем 1,5-2 мм цементной шпатлевкой, напр. 960 Самонивелирующей массой Europlan Super.

## eurocol – the strong connection

Наливной асфальт и другие неабсорбирующие основания, а также чувствительные к влаге поверхности, такие, как связанные сульфатом кальция поверхности, должны принципиально шпатлеваться минимум слоем 2 мм.

До укладки на отапливаемый пол получить свидетельство о разогреве водного или электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его (протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (ДИН 4725/4). При укладке на старые покрытия необходимо нанести Дисперсионную шпатлёвку 900 Europlan DSP для блокировки миграции различных пластификаторов.

<b>Технология применения:</b>	<p>Перед использованием размешать! Нанести клей с помощью зубчатого шпателя на грунтовую поверхность. Размер зубьев шпателя зависит от ровности поверхности и основы покрытия. Для гладкой основы используется зубчатый шпатель A1 или A2 – виниловые покрытия, а для структурированной B1 – текстильные покрытия. Основа покрытия должна быть полностью покрыта клеем в форме рифов. Своевременно меняйте насадки зубчатого шпателя.</p> <p><b>Укладка покрытия на ещё влажный клеевой слой</b> – при укладке на абсорбирующие основания после нанесения клея подождать 10-15 мин. время подсушки и уложить покрытие в ещё влажное клеевое поле, притереть.</p> <p><b>Приклеивание на высохший слой клея (одностороннее приклеивание)</b> – при приклеивании на неабсорбирующие основания и паронепропускающих покрытий клей должен полностью подсохнуть. Время подсушки прикл. 30 - 60 минут, в зависимости от климатических условий в помещении. Покрытия после укладки тотчас же хорошо притереть, в особенности в области швов.</p> <p><b>Контактное приклеивание</b> – клей нанести на основание и основу покрытия и аналогично одностороннему приклеиванию, дать ему подсохнуть. В течение времени укладки прикл. 90 минут уложить покрытие и хорошо притереть. <b>Дальнейшая корректировка покрытий невозможна!</b> (приклеивание покрытий на стены, потолки, отражающих стен в спортивных сооружениях). Клей в течение нескольких дней можно реактивировать с помощью фена для горячей сварки без насадки. Для этого необходимо нагреть основание и покрытие до температуры прикл. 70-80° и клеить аналогично контактному приклеиванию. При укладке покрытий, подверженных сильным дименсионным изменениям под влиянием тепла, пожалуйста, консультируйтесь с нашим техническим отделом. В данном случае мы рекомендуем 622 Клей Eurostar Tack, 640 Eurostar Unicoloder, 258 Eurostar Allround.</p> <p><b>Система нанесения валиком:</b> нанесенный зубчатым шпателем клей немедленно раскатать Форбо техно-валиком, что способствует сокращению времени подсушки клея и уменьшению продавливания покрытия при преждевременных нагрузках, а также продавливанию клеевых рифов и тенденции к повторному загрязнению.</p>
<b>Для особого внимания:</b>	<p>Покрытия перед укладкой уложить в помещения с целью акклиматизации. Покрытия должны лежать в развёрнутом виде. Соблюдайте рекомендации производителей покрытий по их укладке! Для обеспечения безукоризненной укладки покрытий температура основания, клея и покрытия должна быть не ниже 15°C, а относительная влажность в помещении должна быть не выше 75 % (рекомендуемая &lt; 65 %). Возможные загрязнения клеем удалить по возможности быстро водой.</p> <p>Сварку покрытий можно начинать только на следующий день.</p> <p>Учитывайте технические информации вспомогательных продуктов. При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель. Для укладки текстильных покрытий мы рекомендуем клей 509 Клей для текстильных покрытий с низкой эмиссией Eurostar Tex!</p>
<b>Упаковка:</b>	20 кг, 13 кг, 6 кг, 3 кг
<b>Примечание:</b>	<p>Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте.</p> <p>Из-за применения различных материалов (сырья), методов применения и местных особенностей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию, также и в патентно-правовом отношении. Мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые условия.</p> <p>С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!</p>

32508-522

 Издание от 9 ноября 2007 заменяет  
издание от 5 сентября 2007